


Diagrama / Lista de piezas

BST221

Cordless Stapler



(MX) BST221 / Cordless Stapler



MX	MEXICO
-----------	---------------

BST221 / Cordless Stapler

Artículo	Sub	Número de pieza	Descripción de pieza	Cant.	I/C	Nº E/C	Nº cierre	Observación
001		188588-1	Conjunto del carcasa	1			A3303	
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	2			A3303	
	D10		INC. 67				A3303	
001-1		187938-7	Conjunto del carcasa	1	X	A3303		
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	2		A3303		
	D10		INC. 67			A3303		
002A		324886-1	Perno de guía	1			82441	
002-1A		325635-9	Perno de guía	1	S	82441		
002-1B		325635-9	Perno de guía	1				
003		265995-6	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
004		345907-6	Placa fija	1				
005		253762-1	Arandela plana 8	1				
006		234060-2	Resorte de compresión 9	1				
007A		234061-0	Resorte de compresión 13	1			82441	
007-1A		234101-4	Resorte de compresión 13	1	S	82441		
007-1B		234101-4	Resorte de compresión 13	1				
008		424135-7	Sujetador del resorte	1				
009		345978-3	Placa guía	1				
010		345906-8	Placa superior	1				
011A		165503-2	Palanca de seguridad	1			87179	
011-1A		165602-0	Palanca de seguridad	1	S	87179	B0656	
011-1B		165602-0	Palanca de seguridad	1			B0656	
011-2		161468-6	Palanca de seguridad	1	S	B0656		
012		234078-3	Resorte de compresión 4	1				
013		450539-7	Cubierta frontal	1				
014		265995-6	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	4				
015		268157-5	Pasador ranurado HD. plano 4	1				
016		345996-1	Impulsor	1				
017		922227-1	Perno de cabeza hueca hexagonal ...	2				
018		266201-2	Perno de cabeza hueca hexagonal ...	2				
019		266199-3	Perno de cabeza hueca hexagonal ...	2				
020A		450541-0	Guía de la palanca de seguridad	1			87179	
020-1A		451801-3	Guía de la palanca de seguridad	1	S	87179	B0656	
020-1B		451801-3	Guía de la palanca de seguridad	1			B0656	
020-2		456800-0	Guía de la palanca de seguridad	1	S	B0656		
021		158759-4	Guía de clavado completa	1				
022		345910-7	Base de resorte	1				
023		344670-8	Placa de fijación	1				
024		256206-0	Pasador 4	1				
025		313150-5	Seguro de clavado	1				
026		424099-5	Cojín	1				
027		253804-1	Arandela plana 6	1				
028		318267-9	Sujetador	1				
029		931302-2	Tuerca hexagonal M6	1				
030		265995-6	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
031A		158758-6	Protector del cargador de clavos c- ...	1			82413	
	C10	810431-3	Etiqueta de precaución	1			82413	
031-1A		331842-4	Protector del cargador de clavos	1	<	82413		
031-1B		331842-4	Protector del cargador de clavos	1				
032		911113-1	Tornillo de cabeza aplanada M4X10 ...	2				
033		450540-2	Tapa de extremo	1				
034		911113-1	Tornillo de cabeza aplanada M4X10 ...	1				
035		345997-9	Propulsor	1				
037		231854-6	Resorte de tensión 3	1				
038		165532-5	Porta grapas	1				
039		450775-5	Base del ajustador	1				
040		231323-7	Resorte de compresión 9	1				
041		450702-2	Ajustador	1				
042		450774-7	Manguito de bloqueo	1				
043		265127-5	Tornillo de cabeza aplanada M4X4	1				
044		268029-4	Pasador ranurado HD. plano 4	1				
045		421637-4	Extremo del cartucho	1			DU459	
045-1		422C05-2	Extremo del cartucho	1	<	DU459		
046		233528-5	Resorte de torsión 5	1				
047		345861-4	Palanca	1				
A:BST221(L) B:BST221(Z(N)				Intercambio O : O : Sí X : X : No < : < : la pieza nueva puede sustituir la actual. > : > : la pieza actual puede sustituir la nueva. S : S : Intercambiable como conjunto.				

BST221 / Cordless Stapler

Artículo	Sub	Número de pieza	Descripción de pieza	Cant.	I/C	Nº E/C	Nº cierre	Observación
048		961017-7	Anillo de paro (EXT) E-3	1				
049		165506-6	Martillo	1				
050		345914-9	Placa deslizante	1				
051		343629-2	Placa	1				
052		257772-0	Manguito 5	1				
053		158646-7	Engranaje recto completo 55	1			DN168	
053-1		141T94-7	Engranaje recto completo 55	1	O	DN168		
054		253171-4	Arandela plana 10	1				
055		324947-7	Pasador 10	1				
056		265995-6	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
057		233531-6	Resorte de torsión 3	1				
058		651891-8	Interruptor V-15-3A6	1				
059		232240-4	Resorte de hoja	1				
060		345908-4	Placa de liberación	1				
061		256221-4	Pasador 3	1				
062		450536-3	Gatillo	1				
063		256221-4	Pasador 3	1				
064		424026-2	Cojín	1				
065		424030-1	Cojín	1				
066A		643822-1	Terminal	1			82864	
066-1A		643841-7	Terminal	1	<	82864	A3303	
066-1B		643841-7	Terminal	1			A3303	
066-2		644812-7	Terminal	1	X	A3303		
067		188588-1	Conjunto del carcasa	1			A3303	
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	2			A3303	
	D10		INC. 1				A3303	
067-1		187938-7	Conjunto del carcasa	1	X	A3303		
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	2		A3303		
	D10		INC. 1			A3303		
068		265995-6	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	6				
069		911163-6	Tornillo de cabeza aplanada M4X35 ...	1				
070		911163-6	Tornillo de cabeza aplanada M4X35 ...	1				
071		865830-4	Placa de características BST221	1				
072		214058-5	Rodamiento de cepillado 10	1				
073		253758-2	Arandela plana 10	1				
074		232241-2	Resorte de hoja	1				
075		158647-5	Engranaje recto completo 7	1			DN168	
075-1		141T93-9	Engranaje recto completo 7	1	O	DN168		
076		221961-3	Engranaje recto 27	3				
077		221999-8	Engranaje interno 69	1				
078		267053-4	Arandela plana 12	1				
079		629858-4	Motor cc	1			A2488	
079-1		629125-7	Motor cc	1	X	A2488		
A01A		192517-8	Conjunto de gafas de seguridad	1			87293	
A01-1A		195246-2	Conjunto de gafas de seguridad	1	<	87293	DJ640	
A01-1B		195246-2	Conjunto de gafas de seguridad	1			DJ640	
A02		251314-2	Tornillo de cabeza segmentada M- ...	1				
A03		324705-1	Gancho	1			97940	
A03-1		346317-0	Gancho	1	O	97940	98389	
A03-2		346449-3	Gancho	1	<	98389		
A04A		824863-8	Maletín de plástico	1			98208	
	C10	324667-3	Eje	1			98208	
	C20	413098-2	Placa	4			98208	
	C30	417724-5	Pestillo	2			98208	
	C40	419215-2	Tapa de la carcasa de plástico	1			98208	
	C50	419216-0	Mango	1			98208	
A04-1A		141074-3	Maletín de plástico completo	1	<	98208		
	C10	324667-3	Eje	1		98208		
	C20	413098-2	Placa	4		98208		
	C30	417724-5	Pestillo	2		98208		
	C40	419215-2	Tapa de la carcasa de plástico	1		98208		
	C50	419216-0	Mango	1		98208		
A05A		807979-4	Etiqueta del maletín de plástico BS- ...	1				
A06A		194205-3	Conjunto de BL1830 la batería	2			86903	
A06-1A		194205-3	Conjunto de BL1830 la batería	2	O	86903	88258	
A:BST221(L) B:BST221Z(N)				Intercambio O : O : Sí X : X : No < : < : la pieza nueva puede sustituir la actual. > : > : la pieza actual puede sustituir la nueva. S : S : Intercambiable como conjunto.				

MX	MEXICO
-----------	---------------

BST221 / Cordless Stapler

[illegible]