


Diagrama / Lista de piezas


UB004G

CORDLESS BACKPACK BLOWER



(MX) UB004G / CORDLESS BACKPACK BLOWER





UB004G / CORDLESS BACKPACK BLOWER

Artículo	Sub	Número de pieza	Descripción de pieza	Cant.	I/C	Nº E/C	Nº cierre	Observación
001		265F07-1	SHOULDER FLAT HEAD SCREW M5X10	6				
002		1412T5-4	FRAME COMPLETE	1				
003		413B40-5	Cubierta del terminal	1				
004		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
005		4134P9-3	LOCK COVER	1				
006		652031-1	Tornillo de cabeza aplanada M3X6	2				
007		632W79-7	Unidad del terminal	1				
008		232722-6	Resorte de tensión 4	2				
009		232472-3	Resorte de compresión 2	2				
010		413B41-3	Palanca de bloqueo	2				
011		1832G5-7	TERMINAL BOX SET	1				
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	4				
	D10		INC. 17					
012		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	2				
013		652031-1	Tornillo de cabeza aplanada M3X6	2				
014		632W79-7	Unidad del terminal	1				
015		413B40-5	Cubierta del terminal	1				
016		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	2				
017		1832G5-7	TERMINAL BOX SET	1				
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	4				
	D10		INC. 11					
018		232722-6	Resorte de tensión 4	2				
019		232472-3	Resorte de compresión 2	2				
020		413B41-3	Palanca de bloqueo	2				
021		4134P6-9	TERMINAL BOX COVER	1				
022		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	2				
023		8155T7-1	UB004G SERIAL NO. LABEL	1				
024		8155S9-0	UB004G NAME PLATE	1				
025		122K65-9	REAR HOUSING ASSEMBLY	1				
	C10	4136U9-0	REAR COVER	1				
	C20	266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	4				
026		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
027		252286-4	Contratuerca hexagonal con collar ...	1				
028		240237-9	Ventilador 110	1				
029		266130-9	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	4				
030		413W41-9	Tapa de la carcasa del motor	1				
031		211166-3	Rodamiento de balines 698DDW	1				
032		519938-3	ROTOR ASS'Y	1				
	D10		INC. 31,33					
033		210310-9	Rodamiento de balines 626DDW	1				
034		629C44-5	Estator	1				
035		620T28-8	CONTROLLER B	1				
036		638A33-7	Unidad principal	1				
037		652119-7	Tornillo de cabeza aplanada M2X6	6				
038		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	4				
039		413M52-4	Cubierta del estuche del controlador	1				
041		620T27-0	CONTROLLER	1				
042		137434-5	MOTOR HOUSING ASSEMBLY	1				
	C10	263005-3	Pasador de goma 6	2				
043		422879-3	Ojal	1				
044		424721-4	Anillo de goma 115	2				
045		266130-9	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	3				
046		413W36-2	Tapón	1				
047		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	6				
048		137425-6	UPPER HOUSING ASSEMBLY	1				
049		4134R2-1	ELBOW SUPPORT	1				
050		266326-2	Tornillo enroscante con cabezal fij- ...	1				
051		620T30-1	INDICATION CIRCUIT	1				
052		256221-4	Pasador 3	1				
053		4134R0-5	SWITCH PLATE	1				
054		232980-4	TORSION SPRING 12	1				
055		632G60-2	Unidad de interruptor	1				
056		1832K7-1	LEVER CASE SET	1				
	D10		INC. 65					
057		620T29-6	SWITCH CIRCUIT	1				

Intercambio

O : O : Sí

X : X : No

< : < : la pieza nueva puede sustituir la actual.

> : > : la pieza actual puede sustituir la nueva.

S : S : Intercambiable como conjunto.

MX	MEXICO
-----------	---------------

UB004G / CORDLESS BACKPACK BLOWER

[illegible]